



MS9540-UK 初期化設定 (USBキーボードインターフェース MS9540-38用)

※ 下記のメニューは弊社出荷時の設定に戻すメニューです。
初めてPCへ接続されるお客様は、そのまま接続して頂ければ正常に動作致します。

設定手順

- i) 1～5を順に読取して下さい。
- ii) 設定終了後、読取データが表示されない場合はUSBコネクタを抜き差しして下さい。

1. 設定開始



2. 全項目初期化



3. USBインターフェース



4. 日本語キーボード



5. 設定終了

